テイコブ トレッキングポール　取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わった後は大切に保管して下さい。

ET01-WT（T字グリップ）
ET02-BK（I字グリップ）

本　　体		アルミ
グリップ	T字	PA
	I字	TPR・PP
全長サイズ		100～140cm
重　量	T字	370ｇ
	I字	345ｇ





⚠ご使用上の注意

・この製品はトレッキング用ポールです。他の用途には使用しないで下さい。
・ポールに体重をかけて使用しないで下さい。歩行中のバランス補正として使用して下さい。
・使用前、使用中にシャフトが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。シャフトが緩んだ状態で使用するとけがをする恐れがあります。
・使用前、使用中に亀裂、変形、深いキズなど異常が生じた場合は直ちに使用を中止して下さい。
・岩場や凍った斜面など危険な場所では絶対に使用しないで下さい。
・ぬかるみなど滑りやすい場所では十分注意して使用して下さい。
・使用時や携帯時は、先端部で人や物を傷つけないように十分注意して下さい。また使用しない時や携帯時は、危険防止のために必ず石突きプロテクターを付けて下さい。
・危険ですので、振り回したり投げたりしないで下さい。
・分解・修理は弊社サービス員以外、行わないで下さい。

●長さの調節方法

ポールの長さは、登りの時は短めに、降りの時は長めにするのが基本ですが、勾配にあわせて調節して下さい。



ハイシャフト（グリップ側）を握り、ミドルシャフトを左へ回して緩めて下さい。希望の長さの目盛りに合わせ、ミドルシャフトを反対に回して締めて下さい。

ローシャフトをミドルシャフトと同じ目盛りに合わせ、締めて下さい。全てのシャフトが確実に固定されていることを確認して下さい。

※目盛りの数字は調節後の全長を表しています。　※シャフトは必要以上に強く締めないで下さい。

⚠注意



調節範囲（140cm の目盛り）を超える長さで使用しないで下さい。
強度が落ち、危険です。

介護用品総合メーカー
株式会社 幸和製作所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町３丁159番地1
【カスタマーサポート室】10時～17時（土・日・祝日を除く）
フリーコール 0120-508-058
フリーコール　コーワ　オーコーワ
http://www.kowa-ws.co.jp

紙 台紙
タテ 袋

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

MADE IN TAIWAN

●石突きプロテクターの使用方法



石突きプロテクターは必要に応じ、付け外しができます。持ち運びの際(乗り物の中や街中など)は、危険防止のために必ず石突きプロテクターを付けて下さい。

●バスケットの使用方法



バスケットは、砂地、ぬかるみ、軟弱な地面などで安定性を確保し、石などによるシャフトの損傷を防ぎます。必要に応じて使用して下さい。

① 石突きプロテクターを外して下さい。

② バスケットを、突起のある方を下に向けて石突きに差込み、回しながら一番奥へ取り付けて下さい。

●グリップの握り方



必ず手首をストラップに通してから、ストラップと一緒にグリップを握って下さい。

●ご使用後・保管方法

・ご使用後はシャフトを抜いて、汚れや水分をよく拭き取り、シャフト内部を乾燥させてから、湿気を避けて保管して下さい。
・油やオイルなどの潤滑油は使用しないで下さい。
・幼児の手の届かない、安全な場所に保管して下さい。